



## Таблица подбора штуцеров для комплектов BORA

ZAVOLI s.r.l. Via Pitagora n° 400 47023  
 CESENA Fr. Case Castagnoli (FO) Italy  
 Tel. 0547/ 646409 – Telefax 0547 / 646411  
 Assistenza Tecnica Tel. 0547 / 646398  
 Web site: [www.zavoli.com](http://www.zavoli.com) E-mail:  
 zavoli@zavoli.com

### BORA «Пропан», форсунки - Jet

	Тип двигателя	2 Цилиндра ЛС (Кw)	3 Цилиндра ЛС (Кw)	4 Цилиндра ЛС (Кw)	5 Цилиндров ЛС (Кw)	6 Цилиндров ЛС (Кw)	8 Цилиндров ЛС (Кw)
Ø 1,5 mm	Атмосферный	//	До 42(31)	До 54(40)	//	//	//
	Турбо	//	//	До 73(54)	//	//	//
Ø 1,8 mm	Атмосферный	//	43(32) - 60(44)	55(41) - 80(59)	//	//	//
	Турбо	//	//	74(55) - 105(77)	//	//	//
Ø 2,2 mm	Атмосферный	До 60(44)	61(45) - 90(66)	81(60) - 120(88)	До 163(120) <small>Свыше 120 kw Zeta S</small>	До 194(143) <small>Zeta S</small>	До 258(190) <small>Zeta S</small>
	Турбо	До 77(57)	До 117(86) <small>Zeta S</small>	106(78) - 156(115) <small>Свыше 88 kw - Zeta S</small>	До 204(150) <small>Zeta S</small>	До 243(179) <small>Zeta S</small>	До 325(239) <small>Использовать - 2 Zeta S</small>
Ø 2,6 mm	Атмосферный	61(45) - 83(61)	91(67) - 125(92)	121(89) - 166(122) <small>Свыше 120 kw - Zeta S</small>	164(121) - 227(167) <small>Zeta S</small>	195(144) - 272(200) <small>Zeta S</small>	259(191) - 363(267) <small>Zeta S</small>
	Турбо	78(58) - 113(83)	118(87) - 170(125) <small>Zeta S</small>	157(116) - 227(167) <small>Zeta S</small>	205(151) - 284(209) <small>Zeta S</small>	244(180) - 341(251) <small>Использовать 2 Zeta S</small>	326(240) - 454(334) <small>Использовать - 2 Zeta S</small>
Ø 3,0 mm	Атмосферный	84(62) - 96(71)	//	167(123) - 210(155) <small>Zeta S</small>	228(168) - 264(194) <small>Zeta S</small>	273(201) - 315 (232) <small>Zeta S</small>	364(268) - 421(310) <small>Использовать - 2 Zeta S</small>
	Турбо	114(84) - 132(97) <small>Zeta S</small>	//	228(168) - 264(194) <small>Zeta S</small>	//	//	//